

**Jogurtovač**  
Kat. číslo 201.3003



Vážený zákazníku,

před použitím tohoto přístroje si prosím pozorně přečtete následující instrukce.

### **Připojení ke zdroji napětí**

Ujistěte se, že použité napájecí napětí je stejné jako potřebné napětí uvedené na štítku přístroje. Tento výrobek má všechny vlastnosti odpovídající značce „CE“.

### **Bezpečnostní pokyny**

*Pozor: povrch jogurtovače se za provozu zahřívá.*

Přístroj nesmí být používán osobou (včetně dítěte) mající fyzická, smyslová nebo mentální omezení, nebo postrádající zkušenosti a znalosti, kromě případů, kdy byla osoba vyškolená v používání přístroje jinou osobou odpovídající za její bezpečnost nebo nad ní tato osoba vykonává dozor.

Na děti je třeba dohlížet, aby si s přístrojem nehrály.

*Pozor: Uklid'te obalové materiály mimo dosah dětí. Tyto materiály představují potenciální riziko, například udušení.*

Vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky

- po použití
- v případě závady
- před čištěním přístroje.

Nevypoujte přístroj tahem za šňůru; vždy táhněte za zástrčku. Nenechávejte přírodní kabely volně viset.

Odmítáme jakoukoliv zodpovědnost za škody způsobené tímto přístrojem, které byly způsobeny nesprávným používáním nebo nerespektováním návodu k použití.

Přístroj je určen k použití v domácnosti a nikoliv k profesionálnímu používání.

V souladu s platnými bezpečnostními normami a k zabránění rizikům je třeba svěřit jakékoliv opravy elektrických přístrojů včetně výměny napájecí šňůry kvalifikovanému pracovníkovi. V případě potřeby zašlete přístroj do našich servisních středisek, jejichž seznam najdete v příloze tohoto návodu.

## Praktické pokyny

Pro přípravu jogurtu je třeba mít odpovídající množství mléka a kvůli kvašení i jeden čerstvý přírodní jogurt (bez ovoce a džemu). Místo přírodního jogurtu můžete také použít jogurt v prášku, který lze zakoupit v obchodech. Lze použít jakýkoliv druh mléka, nicméně nejlepších výsledků dosáhnete s homogenizovaným mlékem. Používáte-li jiný druh mléka, doporučujeme ho před použitím napřed zahřát na 90°C (neuvádět do varu) a následně nechat zchladnout na 30°C.

## Příprava jogurtu

- Napřed dejte do každého kelímku jednu až dvě lžičky přírodního jogurtu (bez ovoce a džemu).
- K urychlení přípravy na 5-6 hodin predehřejte mléko napřed na 90°C a pak ho nechte zchladnout na asi 30°C.
- Při použití mléka přímo z ledničky se doba přípravy prodlouží na 8-9 hodin.
- Nalijte mléko do kelímků a dobře ho promíchejte s jogurtem.
- Používáte-li místo přírodního jogurtu jogurt v prášku, je třeba postupovat dle pokynů výrobce.

## Časová stupnice

Abyste měli představu o čase dokončení jogurtu, je přístroj vybaven časovou stupnicí umístěnou vedle vypínače nebo na víku (umístění záleží na konkrétním modelu). Tlačítko nebo kotouč je třeba nastavit na odpovídající čas.

## Uvedení do provozu

Jogurtovač umístěte na místě s normální teplotou. Vyvarujte se míst s prouděním vzduchu.

Zavíčkujte kelímky přiloženými víčky a vložte kelímky do jogurtovače. Pak uzavřete víko jogurtovače.

Zastrčte zástrčku do zásuvky a zapněte přístroj stiskem tlačítka.

Během kvašení přístrojem nepohybujte. Jogurt bude hotov za 5 až 6 hodin při použití predehřátého mléka nebo za 8 až 9 hodin při použití studeného mléka.

Vypněte přístroj a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Teplé kelímky vyjměte z přístroje a dejte je do ledničky.

Část jogurtu si ponechte pro použití při příští přípravě.

Chcete-li mít jogurt s vůní či ovocem, přidejte je do teplého jogurtu před jeho umístěním do ledničky.

Poznámka: Je-li po několika cyklech jogurt příliš tekutý, je třeba zopakovat přípravu s použitím přírodního čerstvého jogurtu či jogurtu v prášku.

### **Údržba a čištění**

Před čištěním přístroje vytáhněte vždy zástrčku ze zásuvky a nechte přístroj vychladnout.

Abyste zabránili elektrickým šokům, nemyjte přístroj vodou a neponořujte ho do vody.

Osušte tělo přístroje vlhkým hadříkem.

Kelímky a jejich víčka lze mýt v teplé vodě s přidavkem běžných mycích prostředků.

### **Likvidace přístroje**

Nevyhazujte přístroj do popelnice, ale odneste ho k likvidaci do sběrných center elektrického a elektronického odpadu.

### **Záruka**

Výrobce poskytuje na tento přístroj záruku v trvání dvou let od data nákupu na všechny vady materiálu a výrobní vady. Během záruční doby budou všechny vadné části zdarma vyměněny. Záruka se nevztahuje na normální opotřebení přístroje, rozbitné díly jako sklo, žárovky apod. a na škody způsobené špatným zacházením a nerespektováním návodu k použití. Přístroj pozbývá záruky, jestliže do něj zasahovala (při údržbě nebo opravách) osoba neautorizovaná výrobcem. Touto zárukou nejsou dotčena práva kupujících dle platných národních zákonů ani práva kupujících ve vztahu k prodávajícím vyplývající z kupní smlouvy. Pokud se váš přístroj rozbije, zašlete ho dobře zabalený do jednoho z našich autorizovaných servisních center. Na zásilku uveďte své jméno a adresu. Vracíte-li přístroj během záruční doby, nezapomeňte k zásilce přiložit doklad o platné záruce (pokladní doklad, fakturu apod.) potvrzený prodejcem.