

**Pákové váhy 700 g/10 mg**

Obj. č. 117.2003




Přesná páková váha s miskami a vahadlem uloženými na břitech. S miskami z nerezové oceli s průměrem 75 mm. Pro přesné ustavení slouží 2 výškově nastavitelné nohy na hrotech.

Použité obrázky jsou ilustrační, dodaný produkt se může od vyobrazení lišit.

## Postup sestavení váhy:



Našroubujte sloupek do spodní desky. Uložte středový břit vahadla do drážky sloupku.



Uložte oba háčky rovným kusem na oba vnější břity vahadla.



Rozložte kříže držáků misek.



Při sestavování je nutno dbát na to, aby čísla držáků (1 nebo 2) odpovídala číslům na vahadle (1 respektive 2) a na miskách. Zavěste držáky na háčky a vložte do držáků misky.





Nyní je nutno ustavit spodní desku a vahadlo. Otáčejte oběma kovovými nohami spodní desky tak dlouho, až bude deska ve vodorovné poloze. Vahadlo je ustavováno (vyvažováno) do roviny pomocí obou závaží na jeho koncích.

Otáčejte oběma závažími na koncích vahadla tak dlouho, až bude vahadlo ve vodorovné poloze a ukazatel bude směřovat dolů na střed stupnice.

